

停電時のエネファームのご使用について

日頃より「マイホーム発電エネファーム」をご利用いただき誠にありがとうございます。

エネファームには、停電対策として自動停止/自動復旧の機能がありますが、長期間に亘り、かつ繰返しの停電を想定した機能ではありません。

長期間停電が実施される場合、**事前に「運転モード」を変更**していただくことをお勧めします。

— 「運転モード」を変更して、発電機能を停止する方法 —

- ◆ お住まいのグループで計画停電が始まる時間の約 90 分前までに、エネファームの台所リモコンで発電モードを「発電切」に設定。

メニュー（または発電）スイッチを押し、発電モードを「発電切」に設定

- ◆ 停電が終了する時間までそのままの状態を継続してください。
- ◆ 停電終了後には、台所リモコンにより発電モードを「自動」に設定。

メニュー（または発電）スイッチを押し、発電モードを「自動」に設定

※詳細は裏面または取扱説明書をご参照ください。

※ 停電時にはお湯を使うことができません。停電時に温水栓を開けると、はじめ熱いお湯が出る場合がありますので十分にご注意下さい。

※ 停電が終了した時間帯によっては、発電開始までに長時間を要することがあります。

※ エネファームは発電運転を続けるために商用電源（AC100V）を使用しますので、停電の際は発電することができません。

<当社お問い合わせ先>

受付時間 月曜日～金曜日（祝日除く） 9:00～19:00
 土曜日（祝日除く） 9:00～17:00

地区	担当窓口	所在地	電話番号
福岡	お客さま設備センター	福岡市東区東浜 1-10-75	092-633-2362
北九州	お客さまセンター	北九州市八幡西区岸の浦 1-1-1	093-622-0266
熊本	熊本支社	熊本市中央区萩原町 14-10	096-370-8610
長崎	長崎支社	長崎市御船蔵町 1-1	095-826-9101
佐世保	佐世保支店	佐世保市万津町 7-36	0956-23-5941
島原	島原営業所	島原市高島 2-7192	0957-63-1313

※1 島原地区 受付時間 月曜日～金曜日（祝日除く） 9:00～17:00

【操作方法】



Panasonic 製
FC-75R13 型(本体一体型)
をご使用のお客さま

メニュー
スイッチ

【台所リモコン】



停電予定時間の約 90 分前に「発電切」を選択	
操作	操作後の画面
1 ① メニュー を押す	
2 ① ▽ / △ で「発電設定」を選択する ② 確定 を押す	
3 ① ▽ / △ で「発電モード設定」を選択する ② 確定 を押す	
4 ① ▽ / △ で「発電切」を選択する ② 確定 を押す	
5 ① ▽ / △ で「はい」を選択する ② 確定 を押す	

【発電切】設定完了

トップ画面に戻ります

停電終了後に「自動発電」を選択	
操作	操作後の画面
1 メニュー を押す	
2 ① ▽ / △ で「発電設定」を選択する ② 確定 を押す	
3 ① ▽ / △ で「発電モード設定」を選択する ② 確定 を押す	
4 ① ▽ / △ で「自動発電」を選択する ② 確定 を押す	

【自動発電】設定完了



Panasonic 製
FC-109R13S 型(本体別置型)
をご使用のお客さま

【台所リモコン】



ふたを開けた状態

発電
スイッチ

停電予定時間の約 90 分前に「発電切」を選択	
操作	操作後の画面
1 ふたの中の 発電 を押す	
2 「発電モード」が選択されていることを確認し、 決定 を押す	
3 ① ↑ / ↓ で「発電切」を選択する ② 決定 を押す	① 発電モード ↑ [発電切] ② いいえ モード設定を変更しますか?
4 ① ↑ / ↓ の いいえ で「はい」を選択する ② 決定 を押す	① いいえ モード設定を変更しますか? ← はい ② 設定しました

【発電切】設定完了

停電終了後に「自動発電」を選択	
操作	操作後の画面
1 ふたの中の 発電 を押す	
2 「発電モード」が選択されていることを確認し、 決定 を押す	
3 「自動」が選択されていることを確認し、 決定 を押す	
4 ① ↑ / ↓ の いいえ で「はい」を選択する ② 決定 を押す	① いいえ モード設定を変更しますか? ← はい ② 設定しました

【自動発電】設定完了